



Linia zasilająca kier TL	R303 35A	12,5	--	T5/01
WLZ	YKY	5x10	20	--
Obwód wyłącznika awaryjnego	S303 B6	--	--	T5/01
Ogranicznik przepięć	---	---	---	---
Kontrola napięcia	S303 B6	--	--	T5/02
Gniazdo 230V	P312 B16 30mA AC 2	3x2,5	--	T5/1
Gniazdo 230V	P312 B16 30mA AC 2	3x2,5	--	T5/2
Gniazdo 230V	P312 B16 30mA A 2	3x2,5	--	T5/3
Gniazdo 230V	P312 B16 30mA A 2	3x2,5	--	T5/4
Gniazda siłowe 3x400V	S303 B16	3	--	T5/5
Gniazda siłowe 3x400V	S303 B16	3	--	T5/6
Gniazda siłowe 3x400V	S303 B16	3	--	T5/7
Gniazda siłowe 3x400V	S303 B16	3	--	T5/8
Gniazda siłowe 3x400V	S303 B16	3	--	T5/9
Zasilanie podrozdzielnic	R303 gC 25A	3	--	T5/10
Zasilanie podrozdzielnic	R303 gC 25A	3	--	T5/11
Obwód oświetleniowy	S301 B10	0,5	--	T5/12
Oświetlenie podstawowe	S301 B10	0,5	--	T5/13
Oświetlenie awaryjne	S301 B10	0,5	--	T5/14
Oświetlenie podstawowe	S301 B10	0,5	--	T5/14